

Quels panneaux peuvent être mis en œuvre sur support discontinu ? Quels sont les panneaux pare-pluie et écran de sous-toitures ?

Support continu ou discontinu :

Un support est dit continu lorsqu'il ne présente aucune rupture sur toute sa surface (percement, fente, joint ouvert...).

Les supports continus peuvent également être appelés platelage ou voligeage.

Exemples de supports continus (maçonnerie, béton, panneaux CLT, bois massif empilé, OSB, panneaux de particules, contreplaqué, LVL, RWH (MDF), lambris, volige, parquet massif cloué).

Par opposition, les supports discontinus regroupent les ossatures (bois, métalliques...).

Tous les panneaux rigides peuvent être mis en œuvre contre un support continu quelle que soit la finition au niveau des chants (chants droits, feuillure, rainure et languette...).

Seuls les panneaux à rainure et languette 4 faces peuvent être mis en œuvre sur support discontinu.

Panneaux pare-pluie et écran de sous-toiture :

Les panneaux hydrofugés dans la masse assurent la fonction pare-pluie (murs) et écran de sous-toiture (toitures) uniquement lorsqu'ils sont à rainure et languette sur les 4 faces.

	Support		Pare-pluie / Ecran de sous-toiture	
	Continu	Discontinu	Murs	Toitures
STEICOintégral	X	X	X	X
STEICOuniversal	X	X	X	X
STEICOuniversal dry	X	X	X	X
STEICOspecial	X	X	X	X
STEICOspecial dry	X	X	X	X
STEICOtherm	X	X		
STEICOtherm dry	X	X	X	
STEICOprotect H	X	X	X	
STEICOprotect M	X	X	X	
STEICOprotect H dry	X	X	X	
STEICOprotect M dry	X	X	X	
STEICOprotect L dry	X			

