


STEICO *multi primer*

Primaire d'accroche pour supports poreux

Système d'étanchéité
pour solutions d'isolation STEICO



| DOMAINES D'APPLICATION

Améliore l'adhérence de la bande adhésive STEICO *multi tape* F sur supports poreux minéraux (plâtre, béton, maçonnerie...) ou bois (y compris les isolants en fibre de bois STEICO)

- Sans solvant
- Séchage rapide
- Agit en profondeur
- Applicable pour des températures supérieures à -10°C
- Emballage et embout pratiques pour une répartition efficace du produit
- Étanche et résistant à l'eau

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre, veuillez consulter notre site web www.steico.fr



| CONDITIONNEMENT STEICO*multi primer*

Emballage	Contenu [kg]
Carton de 6 tubes polyéthylène avec embout	1

| MATÉRIAU

Polymère en phase aqueuse;
Le produit est blanc laiteux lors de
l'application et transparent après séchage.

| RECOMMANDATIONS

Stocker STEICO*multi primer* au
sec entre +15° C et +25° C.

Stocker à l'abri de la chaleur,
du froid et de la lumière.

| NETTOYAGE

Les résidus de colle séchée doivent être net-
toyés à l'aide d'outils appropriés.

| TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les résidus de matière doivent être éliminés
selon le code de recyclage CEV 170904
(déchets de chantier).

Respecter les consignes
de la fiche de sécurité.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICO*multi primer*

Consistance	élastique (après séchage)
Temps de séchage	env. 14 minutes (+20°C/50 % d'humidité ambiante)
Température de mise en œuvre min.	à partir de -10°C
Surface recouverte par 1 kg de primer:	
• STEICO <i>multi tape F</i> 100 mm	env. 35 m
• STEICO <i>multi tape F</i> 150 mm	env. 25 m
Durée de conservation (produit non entamé)	12 mois

| MISE EN ŒUVRE STEICO*multi primer*

- Bien remuer avant emploi.
- Appliquer le produit sur le support (au moins 100 g/m² sont nécessaires, éventuellement plus en fonction du type de support). Répartir le primaire uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Le support doit être sec, exempt de graisse et de poussière.
- Avant de poser la bande adhésive STEICO*multi tape*, laisser sécher le primaire jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
- Il est possible d'enlever le primaire à l'eau avant qu'il n'ait commencé à sécher. Si le primaire est déjà sec, il faudra le retirer manuellement ou à l'aide d'outils.